

Пожалуйста, прочтите и сохраните руководство пользователя, а также уделите немного времени и ознакомьтесь с контактной информацией, тщательно соблюдайте представленные в данном руководстве меры предосторожности. Более подробная информация о наушниках и сменных принадлежностях дана на веб-сайте:

- <http://global.Bose.com>

### Зарядка

Для полной зарядки при первом использовании наушников необходимо не более 2 часов. Подсоедините входящий в комплект USB кабель к USB-порту на вашем компьютере или на соответствующем зарядном устройстве (в комплект не входит). При полной зарядке ваши наушники обеспечат около 16 часов непрерывной работы.

**Примечание:** Перед зарядкой батареи убедитесь, что наушники будут заряжаться при комнатной температуре, между 5°C и 40°C.

### Компоненты

- A. Модуль управления
- B. Кнопка Answer/End и микрофон
- C. Клипса для крепления к одежде
- D. Вкладыши StayHear® +: Маленькие (белые), средние, установленные (серые) и большие (черные)
- E. USB кабель для зарядки
- F. Футляр для переноски


### Включение питания

- 1 Установите переключатель питания на модуле управления в положение On. Наушники будут включены в режиме Noise Cancelling, заглушая практически все окружающие вас звуки.

**Примечание:** Даже при выключенном питании наушники передают пассивный аудиосигнал. Для трансляции звучания наилучшего качества включите питание наушников.

### Переключение режимов

Нажмите кнопку Mode на боковой стороне для переключения в режим Aware, в котором вы сможете слышать окружающие вас звуки, например, сигналы на дороге.




Кнопка Mode

### Подключение к смартфону

- 2 Вы можете подключить наушники Bose® QuietComfort® 20 к стандартному 3,5-миллиметровому разъему на большинстве смартфонов.

#### Ответ на звонок/ завершение звонка

При использовании наушников вы можете с легкостью воспользоваться кнопкой Answer/End со встроенным микрофоном для более удобного управления смартфоном. Нажмите кнопку Answer/End для ответа на звонок или для завершения звонка.



Кнопка Answer/End

**Примечание:** При использовании некоторых телефонов вам может потребоваться дважды нажать или нажать и удерживать в

нажатом положении кнопку Answer/End в течение нескольких секунд.

### Значение правильной установки

Для наилучшего восприятия воспроизведения и сокращения окружающих шумов очень важно правильно выбрать размеры ушных вкладышей StayHear®+.

Выберите наиболее удобный для вас размер вкладышей. Примерьте все вкладыши и определитесь с наиболее подходящим. Для проведения тестирования вставьте вкладыши и попробуйте громко говорить (при выключенном питании). Ваш голос в обоих ушах будет звучать приглушенно. Если нет, то примерьте другую пару вкладышей.

На каждом вкладыше указана буква, которая поможет вам определить, левый и правый вкладыш. Убедитесь, что правильно вставили левый и правый вкладыши (левый в левое ухо и правый в правое).

#### 3 Для замены вкладышей StayHear® +:

1. Аккуратно потяните за край вкладыша и снимите его с наушника.

**Предостережение:** Во избежание повреждений не давите на крылышко вкладыша.

2. Плавно наденьте новый вкладыш на головку наушника.
3. Крепко прижмите вкладыш, пока не почувствуете щелчок. Крепежный фланец должен быть вставлен в насечку внутри вкладыша.

#### 4 Посадка наушников в ухо

1. Вставьте наушники в уши так, чтобы вкладыши комфортно располагались в ушной раковине.
2. При необходимости слегка наклоните вкладыш или прижмите его к уху для более удобной и надежной посадки. Вкладыш должен располагаться комфортно и надежно в ушной раковине.

### Распознавание индикаторов

#### Индикатор батареи/питания

Цвет	Светодиодные индикаторы во время использования:	Светодиодные индикаторы во время зарядки:
Зеленый (горит постоянно)	Питание включено. Оставшееся время работы от батареи - более 3 часов.	Зарядка завершена.
Зеленый (мигает)	Питание включено. Оставшееся время работы от батареи - менее 3 часов.	Недоступно
Оранжевый (мигает)	Недоступно	Зарядка
Красный	Недоступно	Ошибка: См. раздел "Диапазон рабочих температур"
Не горит (Выключен)	Питание выключено или сели батарейки.	

#### Индикатор режима

Цвет	Означает:
Зеленый (включен)	Включен режим Noise Cancelling.
Не горит (Выключен)	Включен режим Aware.

### Устранение неполадок

#### Плохое качество звучания

- Убедитесь, что питание наушников включено и они надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.
- Попробуйте другую пару вкладышей StayHear® +.
- Попробуйте подключить другой смартфон или запустить другое приложение.
- Почистите контакт изопропиловым спиртом и высушите сухой тканью.
- Если звучание слишком громкое, выключите питание.

#### Недостаточное подавление шумов

- Убедитесь, что выключатель питания и индикатор режима включен (горит зеленым).
- Попробуйте другую пару вкладышей StayHear® +. См. раздел "Значение правильной установки".
- Убедитесь, что наушники полностью заряжены.

#### Батарея наушников имеет время автономной работы около 16 часов.

- Во время зарядки убедитесь, что оба конца USB кабеля надежно подключены, а также убедитесь, что индикатор заряда батареи мигает оранжевым.

#### Кнопка Answer/End не работает

- Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.

#### Микрофон не работает

- Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.
- Убедитесь, что микрофон не заблокирован.
- Попробуйте подключить другой смартфон, гаджет или запустить другое приложение.

#### Диапазон рабочих температур

Храните данное устройство в диапазоне температур от -20°C до 45°C.

Заряжайте батарею при температуре от 5°C до 40°C.

### Для ваших записей

Используйте для необходимых записей. Серийный номер (указан на гарантийном талоне):

Рекомендуем зарегистрировать наушники. Для этого посетите веб-сайт <http://global.Bose.com/register>.

©2013 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

Bose®  
QUIETCOMFORT® 20  
ACOUSTIC NOISE  
CANCELLING® HEADPHONES



**BOSE**  
Better sound through research®

©2013 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM363407 Rev. 00

<http://global.Bose.com>

U.S. only:  
<http://Owners.Bose.com/QC20>